

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	17	20-3003077	45 4311 0188	4	4	4	4	Шайба сферическая нижняя	Lower spherical washer
	18	20-3003076	45 4311 0187	4	4	4	4	Шайба сферическая верхняя	Upper spherical washer
	19	469-3414078	45 4316 3781	4	4	4	4	Кольцо защитное	Protection ring
	20	20-3003072	45 4311 0186	4	4	4	4	Колпачок пружинный	Spring cap
	21	250978-П29	45 9553 1512	4	4	4	4	Гайка М14х1,5	Nut M14x1.5
	22	258040-П29	45 9871 1051	4	4	4	4	Шплинт 3,2х25	Cotter 3.2x25
	23	452-3414054-12	45 3111 8643	1	1	1	1	Тяга рулевой трапеции	Steering linkage rod
	24	451-3414068	45 3111 5517	4	4	4	4	Пята опорная	Supporting pad
	25	451-3414032-01	45 3111 8385	4	4	4	4	Палец	Pin

ГРУППА 35. ТОРМОЗА GROUP 35.BRAKES

Подгруппа 3501. Тормоза рабочие передние Subgroup 3501. Front Service Brakes

76	1	3160-3501010	45 3149 0113	1	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3160-3501011	45 3149 0114	1	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3160-3501040-10	45 3149 3500	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза с поршнями правый в сборе	Front brake wheel r.h. cylinder block with pistons in assy
	4	3160-3501041-10	45 3149 3501	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза с поршнями левый в сборе	Front brake wheel l.h. cylinder block with pistons in assy
	5	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	2	Колпак-заглушка колесного цилиндра тормоза	Brake wheel cylinder cap
	6	3160-3501048	45 3149 0121	2	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	7	3160-3501044-10	45 3149 3502	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза правый	Front brake wheel r.h. cylinder block
	8	3160-3501045-10	45 3149 3503	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза левый	Front brake wheel l.h. cylinder block
	9	2101-3501051	45 4213 1194	4	4	4	4	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston sealing ring
	10	3160-3501050-10	45 3149 3504	4	4	4	4	Кольцо чехла защитного	Protection jacket ring
	11	2108-3501055	45 4227 1372	4	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston
	12	2108-3501058	45 4227 1379	4	4	4	4	Колпак защитный поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston protection jacket
	13	2108-3501057	45 4227 0061	4	4	4	4	Кольцо стопорное	Lock ring
	14	3160-3501019-10	45 3149 3499	4	4	4	4	Чехол защитный направляющей втулки	Guide bush boot
	15	3160-3501026	45 3149 0129	2	2	2	2	Втулка направляющая переднего тормоза	Guide bush
	16	3160-3501166	45 3149 3174	2	2	2	2	Пружина поджатия колодок	Shoe pressing spring
	17	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	18	1/42747/31	45 9979 1880	4	4	4	4	Болт М12х1,25х40	Bolt M12x1.25x40
	19	3160-3501027	45 3149 0130	2	2	2	2	Втулка компенсирующая переднего тормоза	Front brake compensation bush
	20	3160-3501090	45 3149 0124	4	4	4	4	Колодка переднего тормоза с накладкой в сборе	Front brake shoe with brake lining in assy
	21	3160-3501014	45 3149 0131	2	2	2	2	Суппорт переднего тормоза	Front brake support




Рис. 76. Тормоза рабочие передние (3501)

Fig. 76. Front service brakes (3501)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	22	3160-3501060	45 3149 3173	2	2	2	2	Скоба переднего тормоза	Front brake clamp
	23	45 9318 1158		4	4	4	4	Болт М14х1,5х55	Bolt M14x1.5x55
	24	260308-П29	45 9821 1009	4	4	4	4	Заглушка 22	Cap 22
	25	45 9377 1687		4	4	4	4	Болт М10х1,25х70	Bolt M10x1.25x70
	26	3160-3501084	45 3149 0123	2	2	2	2	Щит тормозного диска	Brake disk anchor plate
	27	3160-3501076	45 3149 0122	2	2	2	2	Диск тормозной	Brake disk
	28	3160-3501156	45 4579 1792	8	8	8	8	Пружина балансирующая	Balance spring
	29	3160-3501075	45 3149 3284	2	2	2	2	Диск тормозной с пружиной	Brake disk with spring
	30	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12

Подгруппа 3502. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны
Subgroup 3502. Rear Service Brakes and Brake Drums

77	1	3160-3502010	45 3149 0451	1	1	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	3160-3502011	45 3149 0452	1	1	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	3160-3502040	45 3149 0456	2	2	2	2	Цилиндр колесный в сборе	Wheel cylinder in assy
	4	М-2066-С	45 4311 1437	4	4	4	4	Чашка верхняя	Upper cup
	5	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	6	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	7	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	8	3151-3502091-10	45 4321 2202	2	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой заднего тормоза задняя в сборе	Rear shoe with rear brake friction lining in assy
	9	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	40	40	Заклепка 4х9	Rivet 4x9
	10	3160-3501095-10	45 4321 2194	4	4	4	4	Колодка заднего тормоза	Rear brake shoe
	11	3160-3502106-10	45 3149 4229	2	2	2	2	Накладка фрикционная колодки задняя	Shoe rear friction lining
	12	3160-3502042-10	45 3149 2939	4	4	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	4	4	Заглушка щита	Anchor plate stopper
	14	3160-3502014	45 3149 0453	2	2	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with actuator in assy
	15	24-10-3502051	45 4313 9832	8	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	16	3160-3502057-10	45 3149 2941	4	4	4	4	Кольцо упорное	Thrust ring
	17	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	18	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bush
	19	252136-П2	45 9816 6067	12	12	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	20	290753-П29	45 9952 1486	12	12	12	12	Болт М10х20	Bolt M10x20
	21	12-3501035	45 5411 0862	2	2	2	2	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	22	3151-3502030-10	45 4321 2198	2	2	2	2	Пластина опорных пальцев	Anchor pin plate
	23	3151-3502068-10	45 4321 2201	4	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	24	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	4	Чашка нижняя	Lower cup
	25	3151-3501090-10	45 4321 2192	2	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой заднего тормоза передняя в сборе	Front shoe with rear brake friction lining in assy




Рис. 77. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)

Fig. 77. Rear service brakes and brake drums (3502)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	26	3160-3502105-10	45 3149 4228	2	2	2	2	Накладка фрикционная колодки передняя	Shoe front friction lining
	27	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	28	3160-3502046	45 3149 0458	2	2	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	29	20-3502058	45 4311 0570	4	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	30	3160-3501048	45 3149 0121	2	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	31	69-3507068	45 4315 0924	4	4	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	32	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve cap
	33	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	35	252137-П2	45 9815 6068	4	4	4	4	Шайба пружинная 12	Spring washer 12
	36	250515-П29	45 9353 1060	4	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25

Подгруппа 3504. Педаль и привод механизма управления тормозами
Subgroup 3504. Brake Pedal and Linkage

78	1	3160-3504008	45 3149 0416	1	1	1	1	Кронштейн с педалью тормоза	Bracket with brake pedal in assy
	2	258054-П29	45 9871 1068	2	2	2	2	Шплинт 4х32	Cotter 4x32
	3	3160-3504028	45 3149 0422	1	1	1	1	Ось педали тормоза	Brake pedal axle
	4	3160-3504022	45 3149 0404	2	2	2	2	Втулка педали	Pedal bush
	5	3160-3504098	45 3149 0422	1	1	1	1	Втулка дистанционная	Distance sleeve
	6	3160-3504010	45 3149 0417	1	1	1	1	Педаль тормоза в сборе	Brake pedal in assy
	7	3160-1602072	45 3149 0400	2	2	2	2	Втулка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal bush
	8	М-2472-А	45 4311 0294	1	1	1	1	Пружина оттяжная	Return spring
	9	3160-1602047	45 3149 0401	1	1	1	1	Накладка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal cover plate
	10	3160-3508068	45 3149 0429	1	1	1	1	Кронштейн педали тормоза	Brake pedal bracket
	11	45 9376 1119		2	2	2	2	Болт М8х20	Bolt M8x20
	15	258038-П29	45 9871 1049	1	1	1	1	Шплинт 3,2х16	Cotter 3.2x16
	16	260056-П29	45 9862 1057	1	1	1	1	Палец 10х25	Pin 10x25

Подгруппа 3505. Цилиндр главный гидравлических тормозов
Subgroup 3505. Hydraulic Brake Master Cylinder

78	12	250512-П29	45 9553 1057	6	6	6	6	Гайка М10	Nut M10
	13	ГОСТ Р 50592-93+		4	4	4	4	Гайка фланцевая М10	Nut with flange M10
	14	252156-П2	45 9816 6007	6	6	6	6	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
79	17	3160-3505010	45 3149 0381	1	1	1	1	Цилиндр главный гидротормозов	Hydraulic brake master cylinder
	18	469-3505023	45 4316 2856	1	1	1	1	Винт держателя пружины первичного поршня	Primary piston spring holder screw
	19	469-3505021	45 4316 2061	1	1	1	1	Держатель пружины	Spring holder
	20	469-3505020	45 4316 2060	1	1	1	1	Пружина возвратная	Return spring
	21	24-10-3502051	45 4313 9832	2	2	2	2	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	22	469-3505029	45 4316 2057	1	1	1	1	Поршень	Piston